

## INFORMACION DE SEGURIDAD

### Puerta Automática Corrediza

Estas mínimas revisiones de Seguridad, adicionales a las que aparecen en el Manual del Propietario, deberán realizarse cada día y después de cualquier falla eléctrica:

1. Camine hacia la puerta a paso normal. La puerta debe abrirse antes de llegar al umbral.
2. Mantengase sin movimiento en el umbral al menos 10 segundos. La puerta no deberá cerrarse.
3. Inspeccione el área del umbral. Debe estar limpia sin objetos tirados que puedan causar al usuario tropezarse o caerse. Mantenga la trayectoria del tráfico despejada.
4. Muévase y despeje el área. La puerta deberá mantenerse abierta al menos 1.5 segundos y empezará a cerrarse suave y despacio.
5. Revise el cristal y las etiquetas de Seguridad. Todo deberá estar presente y en buenas condiciones.
6. Repita los pasos 1 al 5 desde la otra dirección si la puerta es usada en dos sentidos.
7. Tenga la puerta revisada al menos una vez al año por parte de Horton Automatics de México, S.A. de C.V.

**NO USE LA PUERTA** si falla en cualquiera de estas revisiones de seguridad o si funciona mal en cualquier aspecto.

Llámenos a la brevedad posible para darle mantenimiento o reparación a su puerta.

---

Vea el Manual del Propietario o Instrucciones para detalles en cada una de estas y otras medidas de seguridad. Si necesita una copia del Manual, contáctenos.



**Horton Automatics de México,**  
S.A. de C.V.

Ave. Industrias del Oriente 3141  
Col. Jardines San Rafael  
Guadalupe Nuevo Leon.

CP 67110 México

Tel : (81) 1160-2110

Fax : (81) 1160-2113

[info@hortonautomatics.com.mx](mailto:info@hortonautomatics.com.mx)

[www.hortonautomatics.com.mx](http://www.hortonautomatics.com.mx)